



Boxen- / Leuchtenstativ 246/1 SPEAKER / LIGHT STAND 246/1

zusammenlegbar, höhenverstellbar COLLAPSIBLE, HEIGHT ADJUSTABLE

Bedienungsanleitung

Zur Aufstellung Schelle 2 nach unten bis zum Anschlag schieben und mit Klemmschraube 1 fixieren (siehe Skizze A/B).

Inbusschraube 3 mit beigefügtem Inbusschlüssel lösen (siehe Skizze B), Schelle 4 nach unten schieben bis die Querstreben waagerecht sind und Inbusschraube wieder festziehen.

ACHTUNG: Stativ nicht einseitig belasten!

Zur Höhenverstellung Klemmschraube 6 lose einschrauben, Drucktaste 7 drücken und halten, mittels Kurbel gewünschte Höhe einstellen;

Arretierung rastet nach dem Loslassen der Drucktaste selbstständig ein.

Mit Klemmschraube 6 sichern.

Rändelmutter 5 lösen und Kurbel nach oben klappen, mittels Rändelmutter sichern.

Das Zusammenlegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

INSTRUCTIONS

FOR SET-UP, WORK ASSEMBLY CLAMP 2 DOWN TUBE TO BOTTOM STOP AND LOCKING KNOB 1 TIGHTENED (SKETCH A/B)

USING THE PROVIDED ALLEN WRENCH, LOOSEN ALLEN SCREW 3 AS SHOWN IN SKETCH B.

WORK LEG ASSEMBLY CLAMP 4 DOWNWARDS UNTIL LEGS ARE IN THE **HORIZONTAL** POSITION. TIGHTEN ALLEN SCREW.

WARNING: DO NOT PLACE UNBALANCED LOAD ON STAND!

TO ADJUST HEIGHT OF STAND, FIRST LOOSEN KNOB 6 AND WHILE PRESSING WHITE BUTTON 7 ON CRANK-UP HOUSING, ROTATE HANDLE TO ADJUST UP OR DOWN. RELEASING WHITE BUTTON LOCKS GEARS. THIS SAFETY FEATURE SHOULD NOT BE MISUSED (DAMAGE COULD RESULT WHEN ROTATING HANDLE WHILE IN THE LOCKED POSITION).

ONCE DESIRED HEIGHT IS REACHED, TIGHTEN LOCKING KNOB 6.

WITH HANDLE IN THE DOWN POSITION AS PICTURED LOOSEN KNURLED THREADED WASHER **5** AND POSITION HANDLE IN THE UP POSITION AS SHOWN. THIGHTEN KNOB AND THREADED WASHER.

FOR BREAKDOWN, FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN REVERSE.









